


ROMBY 트롤리 카트 4단



ROMBY Trolley 4 Tier


[취급주의]

- 가구사용시 임의적으로 휘발성있는 물질을 흘렸을 경우 가구표면의 손상이 발생하오니 주의하세요.
- 무리한 힘이나 충격을 가하지 마시고 수평을 유지하여 사용하세요.
- 직사광선이나 강한열 혹은 혹한을 피하여 주세요.
- 이동시 끌지마시고 들어서 이동하여 주세요.
- 테이프나 접착용품은 제품에 훼손을 일으킬수 있으니 주의하세요.
- 교환/취소/반품/환불 관련사항은 사이트 참조바랍니다.




TIP


조립전 부품의 이상유무를 반드시 확인해주세요




1




2




3




4



5





6



MARKET B

7



TIP

바퀴 조립후에 균형이 안맞을 경우, 바퀴를 풀거나 조여서 균형을 맞추신뒤에 바퀴나사에 있는 보조너트를 조여주시면 균형을 맞추실 수 있습니다.

